



Hlasové povely pro SYNC 3

Řekni mi...

SYNC 3 je nastaven tak, aby reagoval na konkrétní povely, jejichž seznam naleznete níže. Tato technologie je ovšem intuitivní, takže dokáže rozpoznat i variace přednastavených povelů reflektující přirozené hlasové příkazy.

★ Navigační příkazy

Najít adresu	Slouží k vyhledání adresy v navigaci. Nadiktujte adresu v pořadí město – ulice – číslo domu
Cíl – práce	Dovede vás na uloženou pracovní adresu
Cíl – domov	Dovede vás na uloženou domácí adresu
Poslední cíle	Zobrazí seznam všech předchozích destinací
Oblíbené cíle	Zobrazí seznam uložených oblíbených destinací
Najít centrum města	Dovede vás do centra konkrétního města
Mám hlad	Zobrazí seznam restaurací a kaváren v okolí nebo podél trasy
Mám žízeň	Zobrazí seznam restaurací a kaváren v okolí nebo podél trasy
Potřebuji kávu	Zobrazí seznam restaurací a kaváren v okolí nebo podél trasy
Potřebuji natankovat	Zobrazí seznam čerpacích stanic v okolí nebo podél trasy
Kde najdu hotel?	Zobrazí seznam hotelů
Kde můžu zaparkovat?	Zobrazí seznam parkovišť
Kde najdu vlakové nádraží?	Vyhledá a navede k vlakovému nádraží
Kde najdu letiště?	Vyhledá a navede k letišti
Kde můžu nakoupit?	Zobrazí seznam nákupních center a obchodů
Kde najdu nemocnici?	Vyhledá nemocnice a zdravotnická zařízení
Kde najdu lékárnu?	Vyhledá lékárny
Kde najdu policejní stanici?	Vyhledá policejní stanice
Najít bod zájmu	Slouží k vyhledávání bodů zájmu podle jména nebo podle kategorie
Najít nejbližší bod zájmu	Slouží k vyhledávání bodů zájmu v okolí
Najít nejbližší <kategorie bodů zájmu>	Slouží k vyhledávání kategorií bodů zájmu v okolí



✦ Navigační příkazy

Najít <kategorie bodů zájmu>	Slouží k vyhledávání kategorií bodů zájmu
Zobrazit dopravu	Zobrazí seznam dopravních omezení na trase
Zobrazit veškerou dopravu	Zobrazí seznam všech dopravních omezení
Zobrazit mapu	Zobrazí na dotykové obrazovce mapu
Sever nahoře	Mapa je orientovaná na sever
Orientace nahoru	Mapa je orientovaná ve směru jízdy
Zobrazit 3D	Mapa je v trojrozměrném zobrazení včetně plastického zobrazení budov
Opakovat pokyn	Zopakuje poslední navigační instrukce
Objížďka	Slouží k výběru alternativní trasy
Zrušit trasu	Zruší aktuální trasu
Zrušit příští bod na trase	Zruší následující průjezdní bod na trase
Zobrazit trasu	Zobrazí celou trasu na přehledové mapě
Souhrn trasy	Zobrazí popis trasy

☎ Telefonní příkazy

Spárovat telefon	Spustí proces párování telefonu. Dále postupujte podle pokynů na obrazovce
Vytočit znovu	Znovu vytočí poslední volané číslo
Vytočit <telefonní číslo>	Vytočí nadiktované telefonní číslo
Vytočit	Aktivuje zadávání telefonního čísla (po číslicích)
Volat	Aktivuje výběr konkrétního jména z telefonního seznamu
Volat <jméno>	Zavolá konkrétnímu jménu z telefonního seznamu, např. „Volat Jana“
Volat <jméno> <místo>	Zavolá konkrétní číslo konkrétního jména, ke kterému máte v seznamu uložených více čísel, např. „Volat Jana domů“.



Telefonní příkazy

Textové zprávy	Zobrazí seznam přijatých textových zpráv
Přečíst zprávu	Přečte nahlas přijatou textovou zprávu
Odpovědět na zprávu	Umožňuje odpovědět předdefinovanou textovou zprávou (funkce není podporována na zařízeních Apple)



Audio příkazy

Bluetooth Audio	Aktivuje jako zdroj zvuku Bluetooth audio
USB	Aktivuje jako zdroj zvuku USB nebo iPod
Přehrát <jméno> <jméno> například: interpret, album, skladba nebo žánr	V případě aktivního zdroje USB nebo iPod lze hned za samotným pokynem k přehrávání vyslovit například jméno interpreta. Systém pak přehraje všechny jeho skladby. Funkci nelze používat, dokud systém nedokončí indexování
Procházet interpreta <název> stejně tak procházet: album <název>, žánr <název>, audioknihu <název>, playlist <název>	V případě aktivního zdroje USB nebo iPod lze filtrovat skladby tak, že se za samotným pokynem vysloví například jméno interpreta. Funkci nelze používat, dokud systém nedokončí indexování
Procházet všechny interprety stejně tak procházet: všechna alba, všechny skladby, všechny žánry, všechny audioknihy, všechny playlisty	Pouze pro zdroje USB a iPod. Slouží k procházení hudební kolekce. Funkci nelze používat, dokud systém nedokončí indexování
Přehrát vše	Pouze pro zdroje USB a iPod. Spustí přehrávání skladeb v abecedním pořadí. Funkci nelze používat, dokud systém nedokončí indexování



Rádio příkazy

Rádio	Aktivuje jako zdroj zvuku rádio
<87.5 – 108> FM	Slouží k naladění konkrétní frekvence FM
AM	Aktivuje jako zdroj zvuku rádio na středních vlnách (AM)
FM	Aktivuje jako zdroj zvuku rádio na velmi krátkých vlnách (FM)
DAB	Aktivuje jako zdroj zvuku digitální rádio (DAB)

CD příkazy

CD přehrávač

Aktivuje jako zdroj zvuku přehrávač CD

Klima příkazy

Nastavit teplotu <15,5 – 29,5> °C

Slouží k nastavení teploty na požadovanou úroveň

Maximální teplota

Slouží k nastavení teploty na maximum

Minimální teplota

Slouží k nastavení teploty na minimum

Nastavení hlasového ovládání

Režim pokročilých dotazů

Pokročilí uživatelé zde mohou nastavit pokročilou hlasovou nápovědu

Režim standardních dotazů

Toto nastavení je vhodné pro nové uživatele. Používá delší hlasovou nápovědu

Vypnout potvrzení hovoru

Je-li vybrána tato možnost, systém nevyžaduje potvrzení, než začne vytáčet číslo

Zapnout potvrzení hovoru

Po zvolení této možnosti bude systém před vytočením čísla vyžadovat potvrzení